

100K
10V
MAN GATE
100K
LM 311 FOR GATE1
100K
100K
TL072
TO FRS1
9
8
10
2
8
1
3
4
3
2
8
1
2
3
4
100K
10K
GATE LEVEL
TO CV 1
100K
LM311 FOR GATE2
100K
TO FRS 2
100K
9
8
10
6
7
5
100K
3
2
8
1
2
3
4
MAN GATE
100K
10V
TO CV 2